

iONE CRUISER STEERING WHEEL RESET



iONE CRUISER STEERING WHEEL RESET



Caractéristiques principales :


La fonction de réinitialisation du volant est une application spécifique, **complètement intégrée** au logiciel d'alignement des roues.

En sélectionnant la voiture, les **fonctions SWR sont automatiquement chargées** selon les besoins, ce qui permet une **réinitialisation rapide et facile** de l'angle du volant.

Il est également possible de **supprimer tous les codes d'erreur de diagnostic** de la mémoire des centrales (ECU).

Aucun risque de sauter des étapes clés : le système garantit toujours un travail complet et professionnel, maximisant ainsi la satisfaction du client.


Un **rapport détaillé est inclus** dans l'impression de l'alignement.



Contenu de l'emballage :

- ✓ iONE Cruiser VCI
- ✓ Licence SWR
- ✓ Unité USB contenant l'iONE Cruiser SW Installer
- ✓ Dongle USB/Bluetooth à longue portée avec antenne
- ✓ Câble de rallonge USB

CONNECTIVITÉ



SW MODULE (ALIGNER PC)



PRINTOUT



iONE CRUISER



• Démarrage de la procédure

• Résumé sélection

• Réinitialisation de l'angle volant

• Rapport



 **TECNOMOTOR**[®]

www.tecnomotor.it
NEXION SPA - ITALY

e-mail: commerciale@tecnomotor.it